
セットアップ トラブルシューティング



プリンターの電源が入らない場合は、次の手順を試してください。

1. 電源コードを確認します。
2. 電源ケーブルを抜きます。
3. 電源コードを差し込み、◎ ボタンを押します。
4. ◎ ボタンを速く押し過ぎないようにご注意ください。ボタンは 1 回だけ押してください。
5. 問題が解消しない場合は、HP サポートにサービスを依頼してください。
   www.hp.com/support にアクセスしてください。

ネットワーク トラブルシューティング



[ワイヤレス ネットワーク テスト]を実行して、プリンターがネットワークに接続されていることを確認します。

1. プリンター ディスプレイで **[ワイヤレス]** アイコンをタッチして、**[ワイヤレス]** メニューを開きます。
2. **[設定]** をタッチして、**[ワイヤレス ネットワーク テスト]** を選択します。


ワイヤレス ネットワーク テスト レポートが自動で印刷されます。

プリンターがネットワークに接続されていない場合:

1. **[ワイヤレス]** アイコンをタッチして、**[ワイヤレス]** メニューを開きます。**[設定]**、次に **[ワイヤレス設定ウィザード]** を選択します。
2. 画面に表示される指示に従います。


その他のトラブルシューティングについては、http://www.hp.com/support をご覧ください。

プリンターの概要



- メモリ カード、USB ドライブ、コンピューター、Web から印刷できます
- 片面または両面をコピーできます
- メモリ カード、USB ドライブ、コンピューターにスキャンできます

ホーム画面



ボタンまたはアイコンをタッチして有効にします。タッチ フリックで、Apps アリーナをスクロールします。

プリント Apps



コンピューターを使用しないで Web を印刷します。

ホーム画面で [Apps] を選択して、家族全員で楽しめるページを印刷できます。アプリケーションの追加や削除には、Apps マネージャーを使用します。

- プリンターはワイヤレス ネットワークでインターネットに接続されている必要があります。コンピューターに USB で接続されている場合は、Apps は使用できません。
- Web から他の Apps を追加できます。レシピ、地図、ニュース、塗り絵などを印刷できます!
- 製品のアップデートは無償で提供されます。使用する機能によっては、アップデートが必要になる場合があります。

Readme ファイル

Readme ファイルには、HP サポートの連絡先の詳細、オペレーティング システムの要件、最新の情報アップデートが記載されています。

CE CE①

European Union Regulatory Notice ステートメントとコンプライアンス情報を見るには、オンスクリーン ヘルプを表示し、**[技術情報]** > **[規制に関する告知]** > **[European Union Regulatory Notice]** をクリックします。

この製品の Declaration of Conformity は、次のサイトで入手できます。www.hp.eu/certificates

CD517-90096

詳細情報の利用




オンスクリーン ヘルプが HP ENVY ソフトウェアと一緒にインストールされています。

ヘルプには、機能、トラブルシューティング、仕様、法律上の注意事項、環境、規制、サポート情報、および Web 上から入手できるさまざまな情報へのリンクが含まれています。

オンスクリーン ヘルプをコンピューターから開くには：

- Windows XP、Vista、Win 7：**[スタート]** > **[すべてのプログラム]** > **[HP]** > **[ENVY 100 eAll-in-One D410]** > **[ヘルプ]** をクリックします。
- Mac OS X v10.5、v10.6：**[ヘルプ]** > **[Mac ヘルプ]** をクリックします。**[ヘルプ ビューア]** で、**[Mac ヘルプ]** ポップアップ メニューから **[HP 製品ヘルプ]** を選択します。

USB またはメモリカードからの印刷



コンピューターに接続せずに写真を印刷できます。メモリ カードまたは USB ドライブを HP ENVY100 e-ALL-IN-ONE 上のスロットに挿入し、写真を選択して、印刷を開始するだけです。

どこからでも印刷



HP の無料サービス ePrint を使用するといつでもどこでも電子メールから簡単に印刷できます。コンピューターまたはモバイル デバイスからプリンターのメール アドレスに電子メールを送信するだけで、そのメッセージとプリンターが対応する添付ファイルを印刷できます。

- このサービスがご利用可能かなど、詳細については、www.hp.com/go/ePrintCenter を参照してください。
- プリンターはワイヤレス ネットワークでインターネットに接続されている必要があります。コンピューターに USB で接続されている場合は、ePrint は使用できません。
- 本サービスの製品アップデートは無償で提供されます。ご使用になる機能によっては、アップデートが必要になる場合があります。

HP ePrintCenter



HP の無料 ePrintCenter Web サイトを利用すると、HP ePrint と Apps に関する最新情報が得られます。

- ePrint のセキュリティ機能を強化できます
- プリンターへのメール送信の際に使用する電子メール アドレスを指定できます
- プリント Apps を入手できます
- 他の無料サービスにアクセスできます
- 詳細情報と使用条件については、ePrintCenter Web サイトをご覧ください。
  www.hp.com/go/ePrintCenter

ENVY100

クイック リファレンス